## 競92路抵頂付華大歌山龜線園排 **6.2. 明首份**毀實誓 nss.www\\;qtH【寶寶县妹-徐徐-0080】8848-00-0080: 鄉裏底裔費更

wi.noo.oamss.www//:qiiH【暫管显統-命給6-0080]85.43-00-0080:線專碼踏實更 8719-8729:請審務娜 2玄對四藏八男一辭興中職親正裸北台:址此 后公別首份銀業實實輔:商口數

User Manual

3 歸零旋鈕

2 踏板

1 顯示螢幕

# 各部名稱

最大負載		刻度間隔	誤差範圍	
	130kg	1kg		±1%
包裝尺寸				
W280XD200XH45(mm)				



1

3

BF-A701KL

書寶體重計 使用說明書

### 使用方法

#### 使用方法

- · 請在每次測量體重前請先將體重計歸零,以避免誤差值。
- · 請先脫鞋再站上踏板測量體重, 並請兩腳張開站穩。
- · 使用前應將秤放在平整地面上,若在地毯等柔軟的表面上秤重,會影響其準確性。
- ·在秤重範圍內,允許誤差為±1%。

#### 保養方法

- ·不可使用化學溶劑擦拭(必要時可使用沾水的濕布擦拭,但避免水進入秤體内)。
- · 為確保磅秤的使用壽命,請勿將磅秤長期放置在過度溼熟的環境中。
- 切將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔。

#### 安全注意事項

- ·本產品只可作家庭秤量人體體重之用,不可做商業或其他用途。
- · 使用時,請置放於平坦不傾倒的地面。

#### 緊急處理方法

- ·禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品,以避免產品功能故障。
- ·如有任何問題,請速與聲寶至費諮詢專線,或就近經銷商洽詢。

#### 關於售後服務

· 送修前,請先聯絡02-8976-9011服務專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理, 絕不要自行拆開外殼進行修理。